



## BESEITIGUNG VON FARBSCHÄDEN MIT DER LEATHER-DOC 1K LEDERFARBE

Typische Verschleißspuren am Leder können Sie mit den **Leather-Doc Produkten** optimal reinigen, reparieren, färben und pflegen. Gefärbtes Leder nutzt sich durch Beanspruchung, Alterung und besonders mangelnder Lederpflege ab. Um Farbmängel zu beseitigen haben wir die **Leather-Doc 1K Lederfarbe** entwickelt. Der Originalfarbton des Leders wird mit der Anwendung der **Leather-Doc 1K Lederfarbe** wieder hergestellt.

Nahezu sämtliche Farben der **Automobilhersteller** sowie der **Möbelindustrie** werden von uns passend hergestellt.

Sollten Sie Ihren Farbton in unserer Datenbank nicht finden, stellen wir Ihren Farbton individuell her. Das Mustermaterial sollte mind. mit den Maßen von 2x2cm an **Leamo GmbH** gesendet werden.

*Für die optimale Lederfärbung empfehlen wir folgende Arbeitsschritte einzuhalten:*

### STEP 1

Mit dem **Leather-Doc Leder Reiniger**, das Leder vor jeder Lederfärbung zwingend reinigen. Dadurch stellen Sie die Farbidentität zum Originalfarbton des Leders wieder her, denn Verschmutzungen verändern den Ursprungsfarbton. Bei stark geprägtem Leder sollte unsere **Leather-Doc Leder Reinigungsbürste** zur Hilfe genommen werden.

### HINWEIS:

Die **Leather-Doc 1K Lederfarbe** und das **Leather-Doc Flüssigleder** entsprechen immer dem ursprünglichem Originalfarbton des Leders.

### STEP 2

Mit dem **Leather-Doc Leder Entfetter**, alte Fette vollständig an der Reparaturstelle entfernen. Nur dann ist eine ordnungsgemäße Haftung mit der **Leather-Doc 1 K Lederfarbe** gewährleistet. Anschließend mit dem **Leather-Doc Schleifpad** die zu färbende Fläche bearbeiten und überstehende Kanten und Brüche glätten. Den dadurch entstandenen Schleifstaub mit dem **Leather-Doc Leder Entfetter** entfernen.

[www.leather-doc.com](http://www.leather-doc.com)

Leamo GmbH | Hauptstrasse 89 | 59320 Ennigerloh | Deutschland  
Tel.: 0171 532 10 60 | E-Mail: [info@leather-doc.com](mailto:info@leather-doc.com)



#### STEP 4

Mit der **Leather-Doc 1K Lederfarbe**, werden Farbmängel optimal beseitigt und somit ist die Farbtongebung des Originalleders wieder hergestellt. Die **Leather-Doc 1K Lederfarbe** zeichnet sich durch höchste Abriebfestigkeit bei Lederreparaturen aus.

#### HINWEIS:

Überalterungen und Ausbleichungen durch UV-Belastungen können Ihr Leder vom Originalfarbton abweichen lassen. Bei partiellen Nachfärbungen entstehen mögliche Farbunterschiede, denn die **Leather-Doc 1K Lederfarbe** entspricht immer dem ursprünglichen Originalfarbton des Leders. In diesen besonderen Fällen sollte die gesamte Lederfläche mit der **Leather-Doc 1K Lederfarbe** nachgefärbt werden.

#### STEP 5

Mit der **Leather-Doc Leder Versiegelung** wird die Lederoberfläche optimal gegen den unvermeidlichen Abrieb durch Nutzung und Verfärbungen von Bekleidung geschützt.

#### STEP 6

Der **Leather-Doc Leder Protector** mit UV-Schutz ist das ultimative langzeit Lederpflegemittel. Da ein Lederpolster nicht wie eine organische Haut an einem Körper, biologisch gefettet wird, wurde der **Leather-Doc Leder Protector** von entwickelt. Durch die notwendige und regelmäßige Pflege mit dem **Leather-Doc Leder Protector** wird das Leder gefettet, trocknet nicht aus, bleibt weich und behält seine Farbbrillanz. Zusätzlich verlangsamen die beinhaltenden Antioxidantien im **Leather-Doc Leder Protector** den Zerfall des Leders und der besondere UV-Filter wirkt gegen Ausbleichungen durch Sonneneinstrahlung.

Alle **Leather-Doc Produkte** beruhen auf jahrzehntelanger Erfahrung und Entwicklung. **Leather-Doc Produkte**, sind auf höchstem Niveau und durch ständige Laboruntersuchungen, für die Lederpflege und für die Lederreparaturen perfekt auf einander abgestimmt. Zudem werden ALLE **Leather-Doc Produkte** in Deutschland hergestellt.

[www.leather-doc.com](http://www.leather-doc.com)

Leamo GmbH | Hauptstrasse 89 | 59320 Ennigerloh | Deutschland  
Tel.: 0171 532 10 60 | E-Mail: [info@leather-doc.com](mailto:info@leather-doc.com)

Um die Schadensstelle je nach Größe optimal reparieren zu können, haben wir das **Leather-Doc Leder Färbe Set S**, das **Leather-Doc Leder Färbe Set M** und das **Leather-Doc Leder Färbe L** zusammengestellt.

Sichtbare Kratzer, Risse oder Löcher können Sie mit unserem *Leather-Doc Flüssigleder* beseitigen. Dazu wenden Sie zusätzlich **Step 3** an.

### STEP 3

Tiefe Kratzer, Risse oder Löcher mit unserem *Leather-Doc Flüssigleder* füllen, bis die Reparaturstelle vollständig ausgefüllt ist. Das *Leather-Doc Flüssigleder* wird nach der Trocknung eine glänzende Oberfläche besitzen.

### Tip

Um den andersfarbigen Faden der Naht an den Ledersitzen oder des Lederlenkrades vor Einfärbungen mit unserer *Leather-Doc 1K Lederfarbe* zu schützen, haben wir den *Leather-Doc Faden Schutzstift* entwickelt.



Hier typische Gebrauchsspuren die sich mit der *Leather-Doc 1K Lederfarbe* leicht reparieren lassen

[www.leather-doc.com](http://www.leather-doc.com)

Leamo GmbH | Hauptstrasse 89 | 59320 Ennigerloh | Deutschland  
Tel.: 0171 532 10 60 | E-Mail: [info@leather-doc.com](mailto:info@leather-doc.com)